

Application & Feature

This hydroclamp is used to join the stranded aluminum wire or copper wire by cold-moulding. Choose the right-sized moulding dies according to the type of the conducting wire and then turn the handle over and over until the upper and lower dies are pressed together.

The implement is the second generation new type press tool, the oil path principle which improved by hi-tech skill. has such features as quick joint, easy operation, high precision, light weight, small size, solid press and small resistance.

Maintenance

It is advised that the implement should be taken good care of, Don't disassemble or knock it at one's option. When disassembling, please keep the ground clean. When oil is used up, one should dismount the handle from the implement and then turn out the oil stopper. fill the oil and at last turn back the stopper.

Specifications

Model	YQK-120	YQK-240	YQK-300	YQK-70	FYQ-630	FYQ-1000	FYQ-400	FYQ-500
	aluminum(mm ²)	10-120	16-240	16-300	4-70	150-630	400-1000	50-500
Press Joint Range	copper(mm ²)	10-120	16-150	16-240	6-70	150-630	400-1000	50-500
Max Operating Pressure(T)	12	16	20	8	35	50	22	30
Max Operating Stroke(mm)	14	22	22	10	25	28	22	25
Dimension(mm)	400X150X65	510X135X80	560X155X92	400X105X65	650X400X200	650X500X220	480X260X170	480X260X170
Deadweight(kg)	2.5	5.2kg	5.7	2.5	35	55	15	20
Hex Die Used	10,16,25,35,50,70,95,120	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300	4,6,8,10,16,25,35,50,70	150,185,240,300,400,500,630	400,500,630,800,1000	50,70,95,120,150,185,240,300,400	50,70,95,120,150,185,240,300,400,500

YQK

Quick hydraulic Pliers

Specifications

Notice de Pince de Sertissage Hydraulique

La pince hydraulique est pour connecter les câbles multibrin en aluminium et les conducteurs en cuivre. Afin de bien utiliser la pince, veuillez choisir la matrice correspondante pour les conducteurs, ajustez à la main la manche jusqu'à ses deux matrices supérieur et inférieur se sont parfaitement accordées.

Ce produit est la nouvelle collection de seconde génération, il est léger, solide et précis, qui est avantageux de sertir les câbles rapidement avec faible résistance suite à l'amélioration HI-TECH sur le circuit d'huile.

Maintenance

L'outil doit être protégé par techniciens professionnels. Collision, battement et démontage sans permission sont prohibés! Le montage et démontage doivent se mettre sur une place propre.

- Dévissez la manche fixée si le volume d'huile dégrade après une période d'utilisation.
- Sortez l'embout de réservoir de l'huile.
- Remplissez le réservoir jusqu'à qu'il soit en plein.
- Videz l'air à l'intérieur de réservoir en serrant la pince quelques fois, puis refermez-le avec la vis d'obturation.

Caractéristiques techniques

Modèle		YQK-120A	YQK-240A	YQK-300A	YQK-70A
Section (mm ²)	Aluminium (mm ²)	10-120	16-240	16-300	6-70
	Cuivre (mm ²)	10-120	10-150	16-240	6-70
Pression de travail Max(T)		12	16	20	8
Diamètre Max(mm)		14	22	22	10
Dimension(mm)		400x150x65	510x135x80	560x155x92	400x105x65
Poids(kg)		2.5	5.2	5.7	2.5
Matrice Hexagonale		10,16,25,35,50,70,95,120	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300	4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70

Anwendung & Funktion

Der hydraulische Presszange ist für Verbindung der Aluminium- oder Kupfer drähten geeignet. Bei Anwendung des Presszange wählen Sie das Modell von Anschlussleitungen und die gleiche Größe von Lochformen, danach drehen Sie den Handgriff immer wieder, bis die beide Lochforme zusammengedrückt sind.

Dieser hydraulische Presszange ist die zweite Generation, die Ölleitungprinzip ist per Hightech verbessert, so dass es so schnelle Verarbeitung, einfache Bedienung, hohe Präzision, Leichtgewichtler, geringe Größe, solide Presse und kleinen Widerstand ist.

Wartung

Dieses hydraulische Werkzeug muss aufbewahrt werden. Sie müssen ohne bezügliche Kenntnisse dieses Werkzeug nicht zerlegen oder klopfen. Wenn Sie es zerlegen, halten Sie bitte den Boden sauber. Wenn das Öl aufgebraucht ist, sollen Sie den Handgriff von der hydraulische Klemme absteigen, und schalten Sie dann das Öl Stopper, füllen das Öl und drehen den Stopper.

Spezifikationen

Modell		IND-HCT12		IND-HCT16	IND-HCT18
Crimpbereich	Aluminium (mm ²)	10-120	16-240	16-300	6-70
	Kupfer(mm ²)	10-120	16-150	16-240	6-70
Max. Betriebsdruck(T)		12	16	20	8
Max. Betriebshub(mm)		14	22	22	10
Abmessung		400x150x65	510x135x80	560x155x92	400x105x65
Nettogewicht		2.5	5.2kg	5.7kg	2.5kg
Hexadezimal Lochforme		10,16,25,35,50,70,95,120	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300	4, 6, 8, 10, 16, 25, 35, 50, 70